



Wi-Fiセットアップ

- 1 モード1 (AIO)を選択し、LANケーブル、DACへ繋ぐS/PDIF(同軸)またはUSBケーブル、ACアダプターを接続する




- 2 電源を入れる
- 3 最長2分ほどで起動



- 4 WPSボタンを2秒長押しするとWi-Fi LEDが点滅し接続待機状態になる




- 5 接続する機器のWi-Fi設定で「iFi-Streamer」と接続する




- 6 接続されるとWi-Fi ステータスLED が点滅状態から点灯に変わる

- 7 iOS ブラウザで「http://ifi.local」または「192.168.211.1」を入力する



- Android ブラウザで「192.168.211.1」を入力する


- 8 お使いのWi-FiルーターとZEN Streamを接続する



接続に成功すると、黄色いポップアップアラートが右上に表示され、Wi-Fi LEDはオフになる。

Wi-FiルーターのSSIDを選択後にパスワードを入力し、Connectを押す

- 9 ネットワークステータスLED



- 高速(インターネット)
- 低速(インターネット)
- 高速(ローカルネットワークのみ)
- 低速(インターネット接続なし)
- ネットワーク未接続

- 10 お使いのWi-Fiルーターに接続を戻す

- 11 ストリーミング再生の設定を行う